

PINCES A DISSEQUER

La pince à disséquer est utilisée pour le maintien des tissus en place (bords de la plaie) lors de l'application des sutures, pour déplacer les tissus pendant une chirurgie ou pour retirer des pansements sans utiliser les mains ou les doigts.

VERIFICATION AVANT UTILISATION:

Vérifier que l'instrument ne présente aucun défaut ou souillure avant utilisation .

AVERTISSEMENTS:

A usage unique ne pas réutiliser.

Ne pas utiliser si vous constater des défauts d'usinage (arêtes vives).

Le matériau du produit est conducteur et doit être tenu éloigné de toute source électrique.



Utiliser un instrument inadapté peut compromettre la sécurité du soin.

ELIMINATION:

Pour l'élimination des instruments veuillez suivre les procédures nationales/institutionnelles.

Doc. # IFU-06-05/01

Instructions d'utilisation AA76



Date de rédaction interne 28/03/2024